

Fiche technique: 3400.1.S1.F.57
EDIZIOdue colore

Pousoir scène Wisser 1 scène


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.1.S1.F.57

E-NR: 333 016 890

EAN: 7613175407340

Pousoir scène Wisser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique




nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/1 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.1.S1.FMI.57 377 250 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	Set de recouvrement pousoir scène Wisser 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3400.1.S1.F.57 333 806 890

Fiche technique: 3400.1.S1.F.57


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.F.57
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 506 890
touche - Sans cadre de recouvrement - F -	
C...	