


**Fiche technique: 3400.1.S1.FMI.35**
**EDIZIO**due colore

## Pousoir scène Wisser 1 scène


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.FMI.35

**E-NR:** 333 010 010

**EAN:** 7613175407548

Pousoir scène Wisser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique




**nombre de points actionnable:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	1/1 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.1.S1.FMI.35 377 250 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set de recouvrement pousoir scène Wisser 1 scène - 1 touche - FMI - crema	920-3400.1.S1.FMI.35 333 800 010

**Fiche technique: 3400.1.S1.FMI.35**


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSM
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 003 780
avec commande Wiser - BSM	



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.FMI.35
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 500 010
touche - FMI - crema	