

Fiche technique: 3400.1.S1.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wisser 1 scène



couleur:

crema

coffee

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FX.54.61

E-NR: 333 011 000

EAN: 7613175407692

Poussoir scène Wisser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



1/1 touche Wisser - Avec symbole Scène 1 - blanc

915-3400.1.S1.FMI.61

377 250 000



Set de recouvrement poussoir scène Wisser 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3400.1.S1.F.61

333 806 000

Fiche technique: 3400.1.S1.FX.54.61


Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
 Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Commande poussoir scène Wiser 1 scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - b...	926-3400.1.S1.A.F.61 333 506 000
--	-------------------------------------



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
---	-----------------------------