

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 1 Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.1.S1.G.A.35

**E-NR:** 331 016 010

**EAN:** 7613175517872

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1 Taste - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A - crema  
- IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 1

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35  
388 007 010



EDIZIO.liv - Wisser 1/1-Taste - Mit Symbol  
Szene 1 - crema

915-3400.1.S1.GMI.35  
388 061 010



EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 1 920-3400.1.S1.G.A.35  
Szene - 1 Taste - Ohne Abdeckrahmen - 388 138 010  
crema

**Zerlegung:**



| Name / Kategorie                            | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -       | 3400.B.BAE       |
| Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit | 331 006 790      |
| Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®             |                  |
| Befestigungssystem                          |                  |



|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster | 926-3400.1.S1.A.G.A.35 |
| 1 Szene - Funktionsfähig mit Wisser            | 388 469 010            |
| Funktionseinsatz - 1 Taste - Ohne              |                        |
| Abdeckrahmen - ...                             |                        |