

Scheda dati: 3400.1.S1.NUP.Q.62

## NEVO

### Pulsante per scene Wisier 1 scena



**colore:**

nero

bianco

grigio chiaro

**Esecuzione:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.1.S1.NUP.Q.62

**E-NR:** 333 010 440

**EAN:** 7613175426341

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - Profondità 27 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	1
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	1
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wisier - Transparente

**Feller-Nr / E-NR**

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno







934-921.N.Q  
160 213 000





Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62  
377 013 040

**Scheda dati: 3400.1.S1.NUP.Q.62**

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco	915-3400.4.QMI.61 377 380 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - N.CO.Q -...	3400.1.S1.N.CO.Q.62 333 016 440