

**Fiche technique: 3400.1.S1.Q.60**
**STANDARDdue**
**Poussoir scène Wiser 1 scène**

**couleur:**
 noir

 blanc

**Assortiment:**
 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.Q.60

**E-NR:** 333 016 150

**EAN:** 7613175407722

Poussoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - noir - IP20 - Distance de fixation 52 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** Duroplast

**nombre de points actionnable:** 1

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 1

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200


Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir

 915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150

 Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

 3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

**Fiche technique: 3400.1.S1.Q.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3400.1.S1.Q.A.60  
 recouvrement pousoir scène Wiser 1 scène - 1 388 138 150  
 touche - Sans cadre de recouvrement - noir

**Décomposition:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande pousoir scène Wiser 1 scène -	926-3400.1.S1.A.Q.60
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1	333 506 150
toucher - Sans cadre de recouvrement - Q -	
n...	