

Fiche technique: 3400.1.S1.QMI.60

STANDARDdue

Poussoir scène Wiser 1 scène



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.QMI.60

E-NR: 333 010 150

EAN: 7613175407760

Poussoir scène Wiser 1 scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1
touche - noir

920-3400.1.S1.QMI.A.60
388 139 150

Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir
915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Fiche technique: 3400.1.S1.QMI.60



Blocage pour set de recouvrement Wiser -	3420.STOP.Q.SET.EB
STANDARDdue - Pour un montage dans une	333 999 100
construction légère	

Décomposition:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSM

3400.B.BSM
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 1 scène -
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 1
touche - QMI - noir

926-3400.1.S1.A.QMI.60
333 500 150