


## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



**colore:**

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.S1.FMI.35

**E-NR:** 333 090 010

**EAN:** 7613175408606

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Ventilatore - crema

915-3400.2.HVE.FMI.35  
377 290 010





1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Senza simbolo - crema

915-3400.2.H.FMI.35  
377 260 010



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Luce - crema

915-3400.2.HLI.FMI.35  
377 270 010

**Scheda dati: 3400.2.S1.FMI.35**

	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.2.HS1.FMI.35 377 280 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - FMI - crema	920-3401.2.S1.FMI.35 333 840 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - FMI - crema	926-3401.2.S1.A.FMI.35 333 580 010