

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.S1.FX.54.60

E-NR: 333 091 950

EAN: 7613175408743

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Luce - nero

915-3400.2.HLI.FMI.60
377 270 950

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Con simbolo Ventilatore - nero

915-3400.2.HVE.FMI.60
377 290 950

1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti
- Senza simbolo - nero

915-3400.2.H.FMI.60
377 260 950

Scheda dati: 3400.2.S1.FX.54.60


Placca frontale per set di copertura Wisser 900-3400.0.FMI.60
377 501 950



Set di copertura interruttore Wisser 1 canale scena 920-3401.2.S1.F.60
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero 333 846 950



1/2 tasto Wisser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HS1.FMI.60
- Con simbolo Scena 1 - nero 377 280 950



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by Feller 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wisser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------



Comando interruttore Wisser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wisser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - nero...	926-3401.2.S1.A.F.60 333 586 950
---	-------------------------------------