


Fiche technique: 3400.2.S1.FX.54.67


## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wisier 1 canal scène



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.S1.FX.54.67

**E-NR:** 333 091 040

**EAN:** 7613175408774

Station secondaire Wisier 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 2

**matériau:** matière synthétique


**nombre de touches:** 2

**avec affichage LED:** Oui


#### Accessoires:

##### Name / Kategorie


##### Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé

915-3400.2.HLI.FMI.67  
377 270 040

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé

915-3400.2.HVE.FMI.67  
377 290 040





 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé

915-3400.2.H.FMI.67  
377 260 040

**Fiche technique: 3400.2.S1.FX.54.67**

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|   | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser  | 900-3400.0.FMI.67<br>377 501 040     |
|   | Set de recouvrement interrupteur à poussoir<br>Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre<br>de recouvrement - F - gris foncé | 920-3401.2.S1.F.67<br>333 846 040    |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition horizontale des<br>touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé                                    | 915-3400.2.HS1.FMI.67<br>377 280 040 |
|   | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -<br>Pour la mise en service de Wiser by Feller  | 3420-2.MAG<br>333 999 200            |

**Décomposition:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|--|---|-------------------------------------|
|  | Plaque de base - Avec cadre synthétique -<br>Pour 1 appareil - FX.54  | 912.FX.54<br>283 915 000            |
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -<br>Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel<br>avec commande Wiser - BSE                    | 3400.B.BSE<br>333 006 780           |
|  | Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal<br>scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle<br>Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvre... | 926-3401.2.S1.A.F.67<br>333 586 040 |
|  | Capot pour appareils FX - FX.54 - gris foncé  | 901.FX.54.67<br>283 905 040         |