

Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.61

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.2.S1.GX.54.A.61




**E-NR:** 331 091 000

**EAN:** 7613175513348

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser 1 canale scena  
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena  
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a  
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema  
 de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A -  
 bianco - IP20 - 74 x 74 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

### Accessorio:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3401.2.S1.G.A.61 388 146 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scheda dati: 3400.2.S1.GX.54.A.61**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.2.HS1.GMI.61 388 064 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - bianco	915-3400.2.HLI.GMI.61 388 063 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - bianco	915-3400.2.HVE.GMI.61 388 065 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - bianco	915-3400.2.H.GMI.61 388 062 000

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3401.2.S1.A.G.A.61 388 485 000
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - bianco	901.GX.54.A.61 283 200 000