

Scheda dati: 3400.2.S1.QMI.61

## STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena



**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.2.S1.QMI.61




**E-NR:** 333 090 100

**EAN:** 7613175408835

Stazione secondaria Wiser 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | Duroplast                      |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 2                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 2                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |



**Accessorio:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|---|--|-------------------------------------|
|   | Magnete Wiser - Con moschettone<br>- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller     | 3420-2.MAG<br>333 999 200           |
|  | Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera | 3420.STOP.Q.SET.EB<br>333 999 100   |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Luce - bianco  | 915-3400.4.LI.QMI.61<br>377 270 100 |

**Scheda dati: 3400.2.S1.QMI.61**

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|   | STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - bianco | 920-3401.2.S1.QMI.A.61<br>388 147 100 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco  | 915-3400.4.S1.QMI.61<br>377 470 100   |
|  | Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco  | 915-3400.4.QMI.61<br>377 380 100      |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Ventilatore - bianco  | 915-3400.4.VE.QMI.61<br>377 290 100   |

**Scomposizione:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>               |
|--|--|---------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM | 3400.B.BSM<br>333 003 780             |
|  | Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI - bianco         | 926-3401.2.S1.A.QMI.61<br>333 580 100 |