

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.56

E-NR: 331 116 090

EAN: 7613175516387

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir scène Wisier 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - umbra

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.G.A.56
388 140 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - umbra











915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole ? (Moins) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090

Fiche technique: 3400.2.VS.G.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre d...	926-3400.2.VS.A.G.A.56 388 473 090