

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisser 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- crema
- umbra
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

Assortiment:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.60




E-NR: 331 116 050

EAN: 7613175457925

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - noir - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui



Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.GMI.60 388 007 050
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050

Fiche technique: 3400.2.VS.G.A.60

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.GMI.60 388 067 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.2.VS2.GMI.60 388 073 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - noir	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.VS1.GMI.60 388 072 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3400.2.VS.G.A.60 388 140 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.2.MIN.GMI.60 388 068 050
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.2.PLUS.GMI.60 388 070 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre d...	926-3400.2.VS.A.G.A.60 388 473 050