

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

crema

umbra

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A



Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.65

E-NR: 331 116 030

EAN: 7613175457949

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale
- Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A -
grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.65

388 007 030



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

333 999 200

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione

915-3400.2.M.GMI.65

verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù

388 067 030

- grigio chiaro

Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.2.VS2.GMI.65 388 073 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.2.VS1.GMI.65 388 072 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio chiaro	920-3400.2.VS.G.A.65 388 140 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.2.PLUS.GMI.65 388 070 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.2.MIN.GMI.65 388 068 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.2.VS.A.G.A.65
	2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	388 473 030