

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



Feller-NR: 3400.2.VS.G.A.67

E-NR: 331 116 040

EAN: 7613175457956

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A -
 grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio
 di copertura - grigio scuro

920-3400.2.VS.G.A.67
 388 140 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
 (Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
 388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
 (OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
 388 078 040

Scheda dati: 3400.2.VS.G.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.2.VS1.GMI.67 388 072 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro	915-3400.2.VS2.GMI.67 388 073 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser	926-3400.2.VS.A.G.A.67
	2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	388 473 040