

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.56

E-NR: 331 111 090

EAN: 7613175458038

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale
 - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema
 di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A -
 umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio
 di copertura - umbra

920-3400.2.VS.G.A.56
 388 140 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
 (Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
 388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
 (OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56
 388 078 090

Scheda dati: 3400.2.VS.GX.54.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - umbra	915-3400.2.VS1.GMI.56 388 072 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - umbra	915-3400.2.VS2.GMI.56 388 073 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - umbra	915-3400.2.PLUS.GMI.56 388 070 090
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.2.MIN.GMI.56 388 068 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...	926-3400.2.VS.A.G.A.56 388 473 090
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090