

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.2.VS.GX.54.A.61

E-NR: 331 111 000

EAN: 7613175459547

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wiser 2 scènes vertical - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3400.2.VS.G.A.61
388 140 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.GMI.61
388 079 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc

915-3400.4.O.GMI.61
388 078 000

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - blanc	915-3400.2.VS1.GMI.61 388 072 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - blanc	915-3400.2.VS2.GMI.61 388 073 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BAE
	Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	331 006 790
	avec commande Wiser - Système de fixation...	

Fiche technique: 3400.2.VS.GX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61
283 200 000



EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 2 926-3400.2.VS.A.G.A.61
scènes vertical - Fonctionnel avec unité 388 473 000
fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans cadre
d...