

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale


colore:
 nero

 bianco

Esecuzione:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.QX.54.61

E-NR: 333 111 100

EAN: 7613175418803

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco
915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.61

	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3400.2.VS.Q.A.61 388 140 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Scheda dati: 3400.2.VS.QX.54.61



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.A.Q.61
verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser 333 526 100
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...