

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.35
EDIZIOdue colore
Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FMI.35

E-NR: 333 120 010

EAN: 7613175419084

Poussoir scène Wiser 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Set de recouvrement poussoir scène Wiser 2 scènes vertical - 2 touches - FMI - crema

Feller-Nr / E-NR

920-3400.2.VS.FMI.35

333 810 010












1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema

915-3400.4.O.FMI.35

377 450 010

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FMI.35

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.2.VS1.FMI.35 377 360 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes
vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à
100 appareils, lumière et stores, station météo,
cap...

926-3400.2.VS.W.B.FMI.35
333 760 010