

EDIZIOdue colore

Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FX.54.35

E-NR: 333 121 010

EAN: 7613175419190

Poussoir scène Wisier 2 scènes vertical WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 2

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 2

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema

915-3400.2.VS1.FMI.35

377 360 010











1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - crema


915-3400.4.I.FMI.35

377 390 010

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FX.54.35

	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Set de recouvrement poussoir scène Wisser 2 scènes vertical - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - crema	920-3400.2.VS.F.35 333 816 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.2.VS.W.FX.54.35


Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
 avec commande Wiser - BSE



Commande poussoir scène Wiser 2 scènes 926-3400.2.VS.W.B.F.35
 vertical WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 333 766 010
 100 appareils, lumière et stores, station météo,
 cap...



Capot pour appareils FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
 283 905 010