

## EDIZIO due colore

### Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.DD.F.67

**E-NR:** 333 146 040

**EAN:** 7613175403106

Stazione secondaria Wiser variatore 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -  
Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro

915-3400.2.M.FMI.67  
377 310 040







1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.FMI.67  
377 460 040

1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.FMI.67  
377 390 040

**Scheda dati: 3400.4.DD.F.67**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.FMI.67 377 410 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.FMI.67 377 310 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67 377 501 040
	Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3407.4.F.67 333 916 040
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.FMI.67 377 450 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	926-3407.4.A.F.67 333 736 040