

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.FX.54.57

E-NR: 333 161 890

EAN: 7613175386423

Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4









avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR
 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - coffee 915-3400.4.S1.FMI.57
377 470 890


 1/4 touche Wisier - Avec symbole I (Encl.) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57
377 390 890

 1/4 touche Wisier - Avec symbole + (Plus) - coffee 915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.57

	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3406.4.S.F.57 333 906 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Fiche technique: 3400.4.DS.FX.54.57



Unité fonctionnelle station secondaire Wisier - 3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
avec commande Wisier - BSE



Commande variateur Wisier 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.F.57
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wisier - 4 333 716 890
touches - Sans cadre de recouvrement - F -...



Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57
283 905 890