

Fiche technique: 3400.4.DS.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.GMI.A.35

E-NR: 331 160 010

EAN: 7613175467351

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
verticale des touches - Avec symbole Flèche
Montée/Descente - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

Fiche technique: 3400.4.DS.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - crema	920-3406.4.S.GMI.A.35 388 159 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle
Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4...

926-3406.4.S.A.GMI.A.35
388 510 010