

Scheda dati: 3400.4.DS.GMI.A.65





## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  umbra         |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

### Esecuzione:

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.4.DS.GMI.A.65




**E-NR:** 331 160 030

**EAN:** 7613175468747







EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio chiaro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

### Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030

**Scheda dati: 3400.4.DS.GMI.A.65**

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - grigio chiaro	920-3406.4.S.GMI.A.65 388 159 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + 915-3400.4.PLUS.GMI.65  
 (Più) - grigio chiaro 388 079 030

**Scomposizione:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale	331 003 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio	
SNA...	



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale	926-3406.4.S.A.GMI.A.65
scena - Funzionale con unità funzionale Wiser -	388 510 030
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 4 tast...	