

Fiche technique: 3400.4.DS.GMI.A.67
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:
 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.GMI.A.67

E-NR: 331 160 040

EAN: 7613175468754

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

 915-3400.4.S1.GMI.67
 388 080 040












EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris foncé

 915-3400.4.S2.GMI.67
 388 081 040




EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wisier 1 canal scène - 4 touches - gris foncé

 920-3406.4.S.GMI.A.67
 388 159 040

Fiche technique: 3400.4.DS.GMI.A.67

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé | 915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - gris foncé | 915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé | 915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - gris foncé | 915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé | 915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - gris foncé | 915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040 |
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.GMI.67 388 007 040 |
|  | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - gris foncé | 915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - gris foncé | 915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--|
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation... | 3400.B.BAM 331 003 790 |
|  | EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4... | 926-3406.4.S.A.GMI.A.67 388 510 040 |