

Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema	 umbra	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A	 G.A	 GX.54.A
---	---	---

Feller-NR: 3400.4.DS.GX.54.A.56

E-NR: 331 161 090

EAN: 7613175468778

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 1 - umbra

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090



EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur
Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre
de recouvrement - umbra

920-3406.4.S.G.A.56
388 158 090

Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - umbra	915-3400.2.M.GMI.56 388 067 090
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouv...	926-3406.4.S.A.G.A.56 388 509 090
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090