

NEVO

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena



colore:



Esecuzione:



Feller-NR: 3400.4.DS.NAP.Q.62

E-NR: 333 161 440

EAN: 7613175386492

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.62
284 012 040

Scheda dati: 3400.4.DS.NAP.Q.62



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100

Scheda dati: 3400.4.DS.NAP.Q.62



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso

902-NAP.Q.62

284 012 040



Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale
scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC -
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 t...

3400.4.DS.N.CO.Q.62

333 166 440