


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GMI.A.67

E-NR: 331 170 040

EAN: 7613175470443

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - gris foncé - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique


nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui


Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 1 - gris foncé

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 2 - gris foncé

915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040

Fiche technique: 3400.4.DS.W.GMI.A.67


EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.GMI.A.67
 Wisser 1 canall scène - 4 touches - gris foncé 388 159 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.67
 (Moins) - gris foncé 388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole | 915-3400.4.I.GMI.67
 (Encl.) - gris foncé 388 075 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.67
 (Plus) - gris foncé 388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) 915-3400.4.O.GMI.67
 O (Décl.) - gris foncé 388 078 040



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition 915-3400.2.M.GMI.67
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 040
 Montée/Descente - gris foncé



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisser, disposition 915-3400.2.M.GMI.67
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 040
 Montée/Descente - gris foncé



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.GMI.67
 388 007 040





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.67
 (Moins) - gris foncé 388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.67
 (Plus) - gris foncé 388 079 040

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mét...	926-3406.4.S.W.B.GMI.67 388 512 040