

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A



Feller-NR: 3400.4.DS.W.GX.54.A.56

E-NR: 331 171 090

EAN: 7613175470467

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - umbra

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1
canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - umbra

920-3406.4.S.G.A.56
388 158 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56
388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - umbra

915-3400.4.I.GMI.56
388 075 090



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56
388 007 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...	926-3406.4.S.W.B.G.56 388 511 090
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090