

Scheda dati: 3400.4.MM.F.35

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.F.35

E-NR: 333 186 010

EAN: 7613175374048

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema

915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010







1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35
377 460 010

Scheda dati: 3400.4.MM.F.35

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3405.4.F.35 333 886 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3405.4.A.F.35 333 666 010