

Scheda dati: 3400.4.MM.W.F.35

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.W.F.35

E-NR: 333 196 010

EAN: 7613175381251


Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm


senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010

 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
377 501 010

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema 915-3400.4.MIN.FMI.35
377 410 010

Scheda dati: 3400.4.MM.W.F.35


Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3405.4.F.35
 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - 333 886 010
 F - crema



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
 Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35
 Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
 377 390 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35
 377 460 010

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 926-3405.4.W.B.F.35
 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 333 956 010
 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, ...