

Fiche technique: 3400.4.MM.W.FX.54.57

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 2 canaux WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MM.W.FX.54.57

E-NR: 333 191 890

EAN: 7613175365015

Station secondaire Wiser stores 2 canaux WLAN Gen.B
 - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee

915-3400.4.MIN.FMI.57
377 410 890






1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee

915-3400.4.I.FMI.57
377 390 890





1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890

Fiche technique: 3400.4.MM.W.FX.54.57

	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 2 canaux - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee	920-3405.4.F.57 333 886 890
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande interrupteur pour stores Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, ca...	926-3405.4.W.B.F.57 333 956 890
	Capot pour appareils FX - FX.54 - coffee	901.FX.54.57 283 905 890

Fiche technique: 3400.4.MM.W.FX.54.57

