

Scheda dati: 3400.4.MS.F.65

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.MS.F.65

E-NR: 333 206 030

EAN: 7613175368030

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-3404.4.S.F.65

333 876 030



1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro

915-3400.4.PLUS.FMI.65

377 460 030



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65

377 501 030

Scheda dati: 3400.4.MS.F.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.FMI.65 377 390 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.FMI.65 377 470 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.FMI.65 377 410 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.FMI.65 377 450 030
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.FMI.65 377 310 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

Scheda dati: 3400.4.MS.F.65



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.65
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 030
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...