







Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|



Feller-NR: 3400.4.MS.G.A.61

E-NR: 331 206 000

EAN: 7613175467818

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - bianco - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000









 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.GMI.61
388 080 000


 EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco

920-3404.4.S.G.A.61
388 152 000

Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790

Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.61



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.4.S.A.G.A.61
Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità 388 497 000
funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...