

Fiche technique: 3400.4.MS.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser stores 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 crema

 umbra

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.GX.54.A.61

E-NR: 331 201 000

EAN: 7613175469287

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 2 - blanc

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole
Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.GMI.61
388 080 000

EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur
pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches -
Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3404.4.S.G.A.61
388 152 000

Fiche technique: 3400.4.MS.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc	901.GX.54.A.61 283 200 000
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	926-3404.4.S.A.G.A.61 388 497 000