

NEVO

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 3400.4.MS.N.CO.Q.62**E-NR:** 333 206 440**EAN:** 7613175372396

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040

Scheda dati: 3400.4.MS.N.CO.Q.62



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco
915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco
915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco
915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco
915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco
915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco
915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero
915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	333 003 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale	926-3404.4.S.A.Q.61
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	333 646 100