

NEVO

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.MS.NAP.Q.60

E-NR: 333 201 450

EAN: 7613175371542

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 3400.4.MS.NAP.Q.60



1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in
basso - Con guarnizione - Con introduzione
tubo M20 - nero

902-NAP.60

284 006 050



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q

160 213 000



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi
Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10

377 031 090



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - nero

921-4400.N.Q.60

377 013 050



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

Scheda dati: 3400.4.MS.NAP.Q.60



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio
- 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.60

284 012 050



Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale
scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC -
Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 ...

3400.4.MS.N.CO.Q.60

333 206 450