

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C




colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.MS.QX.54.A.60

E-NR: 331 201 150

EAN: 7613175465494

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - QX.54.A - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena -
4 tasti - Senza telaio di copertura - ne...

920-3404.4.S.Q.A.60
388 152 150

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.A.60

■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

3400.B.BAE
 331 006 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Coperchio per 901.QX.54.A.60
apparecchi QX - Per 1 apparecchio - Con 283 200 150
ritaglio STANDARDdue 50 mm - Senza cornice
plastica (d...



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.Q.60
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 150
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...