

Scheda dati: 3400.4.MS.W.F.57

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.F.57

**E-NR:** 333 216 890

**EAN:** 7613175373201

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
<input type="checkbox"/>	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890

**Scheda dati: 3400.4.MS.W.F.57**


Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.57  
377 501 890



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 920-3404.4.S.F.57  
1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di  
copertura - F - coffee 333 876 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - coffee 915-3400.4.S2.FMI.57  
377 480 890



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.57  
Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee 377 310 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57  
377 450 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - 915-3400.4.MIN.FMI.57  
coffee 377 410 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57  
377 390 890



1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57  
377 390 890

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780

## Scheda dati: 3400.4.MS.W.F.57



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.W.B.F.57  
canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto 333 946 890  
fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione  
m...