

**Fiche technique: 3400.4.MS.W.FMI.57**

**EDIZIOdue colore**

**Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B**



**couleur:**

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.FMI.57

**E-NR:** 333 210 890

**EAN:** 7613175375229

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - coffee - IP20 - 88 x 88 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee

915-3400.4.S2.FMI.57  
377 480 890

1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57  
377 460 890

## Fiche technique: 3400.4.MS.W.FMI.57

|                                                                                     |                                                                                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    | 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -<br>coffee                                                    | 915-3400.4.MIN.FMI.57<br>377 410 890 |
|    | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des<br>touches - Avec symbole Flèche<br>Montée/Descente - coffee | 915-3400.2.M.FMI.57<br>377 310 890   |
|    | 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 -<br>coffee                                                      | 915-3400.4.S1.FMI.57<br>377 470 890  |
|     | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser                                                           | 900-3400.0.FMI.57<br>377 501 890     |
|    | Set de recouvrement interrupteur pour stores<br>Wiser 1 canal scène - 4 touches - FMI -<br>coffee        | 920-3404.4.S.FMI.57<br>333 870 890   |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) -<br>coffee                                                    | 915-3400.4.I.FMI.57<br>377 390 890   |
|  | 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) -<br>coffee                                                    | 915-3400.4.O.FMI.57<br>377 450 890   |
|  | 1/2 touche Wiser, disposition verticale des<br>touches - Avec symbole Flèche<br>Montée/Descente - coffee | 915-3400.2.M.FMI.57<br>377 310 890   |

### Décomposition:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                             | Feller-Nr / E-NR          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -<br>Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel<br>avec commande Wiser - BSM | 3400.B.BSM<br>333 003 780 |

## Fiche technique: 3400.4.MS.W.FMI.57



Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...

926-3404.4.S.W.B.FMI.57

333 940 890