

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.G.A.56**E-NR:** 331 216 090**EAN:** 7613175470832

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

4

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

4

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - umbra

Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - umbra

915-3400.4.S2.GMI.56
388 081 090

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.56



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per
tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - umbra

920-3404.4.S.G.A.56
388 152 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56
388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - umbra

915-3400.4.I.GMI.56
388 075 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione
verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù
- umbra

915-3400.2.M.GMI.56
388 067 090



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56
388 007 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ?
(Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56
388 077 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090

Scheda dati: 3400.4.MS.W.G.A.56



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - umbra

915-3400.4.I.GMI.56
388 075 090

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

3400.B.BAE
331 006 790



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle
Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni
impianto fino 100 apparecchi, luci e tappare...

926-3404.4.S.W.B.G.56
388 499 090