

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A


Feller-NR: 3400.4.MS.W.Q.A.61

E-NR: 331 216 100

EAN: 7613175465524

STANDARDdue (SNAPFIX) - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.MS.W.Q.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3404.4.S.Q.A.61
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 388 152 100
4 tasti - Senza telaio di copertura - bi...



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - 915-3400.4.AB.QMI.61
bianco 377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Scheda dati: 3400.4.MS.W.Q.A.61

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m...	926-3404.4.S.W.B.Q.61 333 946 100