

Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.60

## STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B



### colore:

 nero

 bianco

### Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.W.QX.54.60

**E-NR:** 333 211 150

**EAN:** 7613175377421

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | Duroplast                      |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

#### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60

377 470 150

## Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.60



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60  
377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60  
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60  
377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60  
377 450 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena -  
4 tasti - Senza telaio di copertura - ne...

920-3404.4.S.Q.A.60  
388 152 150

### Scomposizione:



#### Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per  
1 apparecchio - FX.54

#### Feller-Nr / E-NR

912.FX.54  
283 915 000

## Scheda dati: 3400.4.MS.W.QX.54.60



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780  
con comando Wiser - BSE



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.W.B.Q.60  
canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto 333 946 150  
fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione  
m...



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.60  
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 150  
mm - Senza cornice plastica (da comandare  
separatamente)...