

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

crema	coffee	nero
bianco	grigio chiaro	grigio scuro

Esecuzione:

F	FMI	FX.54
---	-----	-------

Feller-NR: 3400.4.S4.F.35

E-NR: 333 226 010

EAN: 7613175410487

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema

915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010

Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.35
377 501 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010

Scheda dati: 3400.4.S4.F.35



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema 915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F 920-3400.4.S4.F.35
- crema 333 826 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - 926-3400.4.S4.A.F.35
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 546 010
Senza telaio di copertura - F - crema...