

Scheda dati: 3400.4.S4.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.67

E-NR: 331 221 040

EAN: 7613175474298

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 3 - grigio scuro

915-3400.4.S3.GMI.67
388 082 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 2 - grigio scuro





915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040







EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisier - Con simbolo
Scena 1 - grigio scuro

915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Scheda dati: 3400.4.S4.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro	915-3400.4.S4.GMI.67 388 083 040
	EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro	920-3400.4.S4.G.A.67 388 142 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - grigio scuro	901.GX.54.A.67 283 200 040
	EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura ...	926-3400.4.S4.A.G.A.67 388 477 040