

Fiche technique: 3400.4.S4.GX.54.A.67
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|---|--|--|
|  crema |  umbra |  noir |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.67

E-NR: 331 221 040

EAN: 7613175474298

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 3 - gris foncé

 915-3400.4.S3.GMI.67
388 082 040






EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 2 - gris foncé

 915-3400.4.S2.GMI.67
388 081 040






EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole Scène 1 - gris foncé

 915-3400.4.S1.GMI.67
388 080 040

Fiche technique: 3400.4.S4.GX.54.A.67

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - gris foncé | 915-3400.4.S4.GMI.67 388 083 040 |
|  | EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - gris foncé | 920-3400.4.S4.G.A.67 388 142 040 |
|  | Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |
|  | Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser | 900-3400.0.GMI.67 388 007 040 |

Décomposition:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|---|---------------------------------------|
|  | Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation... | 3400.B.BAE 331 006 790 |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant | 912.X.54.EA 283 000 110 |
|  | EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris foncé | 901.GX.54.A.67 283 200 040 |
|  | EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr... | 926-3400.4.S4.A.G.A.67 388 477 040 |