

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.60

NEVO

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.N.CO.Q.60

E-NR: 333 226 450

EAN: 7613175426112

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wisier - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero

921-4400.N.Q.60
377 013 050





Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero	915-3400.4.S4.QMI.60 377 500 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero	915-3400.4.S3.QMI.60 377 490 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.60



Comando pulsante per scene Wisier 4 scene - 926-3400.4.S4.A.Q.60
Funzionale con unità funzionale Wisier - 4 tasti - 333 546 150
Senza telaio di copertura - Q - nero