

NEVO

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.N.CO.Q.61

E-NR: 333 226 400

EAN: 7613175426129

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
 Lieferumfang: 1 Schraube



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
 Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss 915-3400.4.S3.QMI.61
 377 490 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
 377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
 377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss 915-3400.4.S4.QMI.61
 377 500 100

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-4400.N.Q.61 377 013 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
--	---------------------------



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen - 926-3400.4.S4.A.Q.61
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 333 546 100
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss