

Scheda dati: 3400.4.S4.NAP.Q.62

NEVO

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:



nero



bianco



grigio chiaro

Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.NAP.Q.62

E-NR: 333 221 440

EAN: 7613175426105

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso - Con guarnizione - Con introduzione tubo M20 - grigio chiaro

902-NAP.62
284 006 040




Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.S4.NAP.Q.62

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco	915-3400.4.S4.QMI.61 377 500 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.62 284 012 040

Scheda dati: 3400.4.S4.NAP.Q.62



Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni
senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - N.CO.Q -...

3400.4.S4.N.CO.Q.62

333 226 440